



MY ROBOT TIME


CONSTRUCCIÓN N° 2

Robot gimnasta







01




02




03




04



05




6







07




08




09




10




11




12




13



OK



Connecting the main board



Connecting in this order.

1. Connect battery case to Power connector.
2. Connect DC motor to Left-motor connector.



SELECCIONAR EL PROGRAMA

- 1° Conectar las pilas a la placa a través del portapilas
- 2° Encender la controladora pulsando el botón POWER.
- 3° Conectar el altavoz en el PIN 16.
- 4° Pulsar el botón START una vez (nota DO) y espera 3 segundos hasta que comience a ejecutarse.