




MY ROBOT TIME

CONSTRUCCIÓN N° 3

Duckling


Duckling

-Manual de instrucciones-







01




02




03




04



05




06







07




08




09




10



11




12







13




14




15




16



17




18







19




20




21




22




23



OK



Connecting the main board



SELECCIONAR EL PROGRAMA

- 1° Conectar las pilas a la placa a través del portapilas
- 2° Encender la controladora pulsando el botón POWER.
- 3° Conectar el altavoz en el PIN 16.
- 4° Pulsar el botón START cinco veces (nota SOL) y esperar 3 segundos hasta que comience a ejecutarse.