




MY ROBOT TIME


CONSTRUCCIÓN N° 13

BOXEADOR







01




02




03




04



05




06







07




08




09




10



11




12







13




14




15




16



17




18







19




20




21




22




23




24




25



OK



Connecting the main board



SELECCIONAR EL PROGRAMA

- 1° Conectar las pilas a la placa a través del portapilas
- 2° Encender la controladora pulsando el botón POWER.
- 3° Conectar el altavoz en el PIN 16.
- 4° Pulsar el botón START dos veces (nota RE) y esperar 3 segundos hasta que comience a ejecutarse.